

GPS NAVEGADORES

ETREX TOUCH 25



- Mapas TopoActive de Europa preinstalados de Garmin
- Soporte para ciclismo incluido
- Pantalla táctil brillante capacitiva a color de 2,6"
- Brújula de tres ejes con inclinación compensada
- Tracks de ocio y rutas a seguir para descargar
- Geocaching sin papeles con 250 000 cachés preinstalados

GARMIN™



JMENDOZA
Equipos S.A.S



ETREX TOUCH 25

eTrex Touch funciona como un navegador por satélite en un automóvil, pero con mapas y funciones específicamente diseñadas para la navegación durante actividades de ocio, como el ciclismo o el senderismo. Tanto si tienes en mente un sitio concreto como si solamente quieres grabar tus actividades para compartirlas después, eTrex Touch te ofrece la libertad de explorar con confianza. Incluso puedes buscar y descargar actividades que han completado otros en Garmin Connect y Garmin Adventures, o bien compartir las tuyas con la comunidad.



Características físicas y de rendimiento

Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad)	5,8 x 10,2 x 3,3 cm
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto)	3,6 x 5,5 cm
Resolución de pantalla (Ancho/Alto)	160 x 240 píxeles
Tipo de pantalla	TFT de 2,6" de 65 000 colores
Pantalla táctil	✓
Peso	159 g con pilas
Batería	2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio
Duración de la batería	Hasta 16 horas
Clasificación de resistencia al agua	IPX7
Receptor de alta sensibilidad	✓
Interfaz del equipo	USB
Camera	No
Brújula electrónica	✓

Experimenta la maravillosa búsqueda del tesoro con GPS al aire libre que es el geocaching. Con eTrex Touch, geocaching es cómodo para todo el mundo, con direcciones de geocachés sin papeles, clasificaciones y registros más recientes guardados directamente en el dispositivo, sin necesidad de imprimir nada.

eTrex 25 viene con una brújula electrónica que te muestra la dirección de tu destino incluso estando parado, lo que es de gran ayuda durante las pausas en las aventuras de geocaching.